

دربازکن ۱۲ ولت مینیاتوری

این محصول به سادگی بر روی درب نصب میشود و بدون نیاز به کلید و از راه دور می توان قفل ، در را باز کرد.

طریقه نصب محصول:

۱۲+ : این قسمت را برق ۱۲V (+ و -) یا (AC) منبع تغذیه متصل کنید

توجه : توصیه میشود برای راه اندازی دستگاه از AC استفاده شود.

OUTPUT:

A : این قسمت به تغذیه برق ۱۲ ولت (AC) متصل شود

B : این قسمت به ورودی قفل ، بازکن متصل شود

آنتن : برای افزایش برد دستگاه ، در این قسمت آنتن متصل می شود .

روش تعریف ریموت : در این مدل از دربازکن ها برای افزایش امنیت ، از سیستم کد نامبرینگ استفاده شده است که امکان هک و تداخل فرکانس به حداقل ممکن رسیده است و برای افزایش تعداد ریموت ها میتوانید به یکی از روشهای زیر اقدام نمایید

۱- استفاده از کدینگ اختصاصی :

همراه دستگاه کد اختصاصی وجود دارد که هم بر روی کارت و پشت دستگاه وجود دارد که با اعلام آن به شرکت میتوانید ریموت اصلی دریافت بکنین.

۲- استفاده از ریموتهای بلوتوثی :

با توجه به فرکانس ریموت دربازکن ، ریموت بلوتوثی هم فرکانس (۳۱۵) یا (۴۳۳) تهیه بکنین و با ریموت دربازکن ریموتی ست بکنین .

(اگر کدینگ اختصاصی شما محتوای SL باشد فرکانس ریموت شما ۳۱۵ مگاهرتز هست و اگر محتوای XL باشد فرکانس ریموت شما ۴۳۳ مگاهرتز میباشد).

