

دربازکن کارتی ریموتی ۲۲۰ ولت

طریقه نصب محصول :

INPUT : ورودی برق دستگاه (این قسمت را به برق شهری ۲۲۰ ولت متصل کنید)

SENSOR : این قسمت از چهار ترمینال برای اتصال به سنسور کارتخوان تشکیل شده است .

A : این قسمت را به قسمت A سنسور متصل کنید

B : این قسمت را به قسمت B سنسور متصل کنید

C : این قسمت را به قسمت C سنسور متصل کنید

D : خروجی D برای استفاده آنتن برای افزایش برد ریموت در سیستم هایی که دارای ریموت میباشند استفاده میشود .

DOOR : دارای دو ترمینال برای اتصال به قفل، بازکن

E و F : خروجی E-F را نیز مستقیماً به ترمینال داخل قفل برقی ، (کله گاوی و یا قفل زنجیری) وصل نمایید.

جهت عملکرد بهتر، سیم ها را مستقیماً به ترمینال داخل قفل برقی یا قفل بازکن وصل نمایید و همچنین برای عملکرد همزمان با آیفون و کارت و ریموت سیم های قبلی را در نیاورید و بغل همان سیم های قبلی وصل نمایید تا هم با آیفون و هم با کارت و ریموت درب باز شود .

تعریف کارت جدید : دکمه ADD MASTER را بزنین صدای آلام که فعال شد کارت مستر را نزدیک سنسور کارت خوان کنید تا به عنوان کارت مستر تعریف شود و صدای آلام قطع شود . هنگامی که کارت مستر تعریف شد آن را نزدیک کارتخوان کنید صدای آلام تکرار میشود آن موقع کارت جدید را نزدیک کارتخوان کنید تا کارت جدید تعریف شود و مجدد کارت مستر را نزدیک کارتخوان کنید تا صدای آلام قطع شود .

