

دربازکن کارتی ، رمزی فلزی ۱۲ ولت

طریقه نصب:

۱. ابتدا پیچ پایین پنل را باز کرده و بست پشتی را توسط پیچ و رول پلاک در محل مورد نظر نصب نمایید.

(در محل باران گیر نصب نشود)

۲. سوکتهای پشتی را به دقت در محل خود نصب نمایید.

۱۲+ : این قسمت را به (+)، ۱۲ ولت تغذیه متصل نمایید.

GND : این قسمت را به منفی (-) تغذیه ۱۲ ولت متصل نمایید.

COM : به عنوان ورودی (۱۲V-AC) برای تغذیه قفل بازکن میباشد

NO : به ترمینال قفل بازکن یا قفل برقی متصل نمایید

توجه : هر نوع ولتاژی را به COM وصل نمایید با فعال شدن دستگاه با کارت و بارمز همان مقدار و ولتاژ را از NO خروجی میگیرن

NC = این قسمت برعکس NO عمل میکند.

(در حالت عادی از COM هر ولتاژی بدین همان ولتاژ را خروجی میدهد و با فعال شدن دستگاه با کارت و به رمز خروجی قطع میشود.)

BELL = ورودی و خروجی زنگ میباشد.

OPEN = در صورت نیاز به اضافه کردن آپشن های اضافی دربازکن اثر انگشتی و.... مورد استفاده قرار میگیرد.

که GND و OPEN به COM و NO دربازکن اثر انگشتی یا ... متصل میشود.

